Couverture polaire chauffante

avec manches, bordeaux

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette couverture polaire chauffante. Elle vous assurera un confort douillet et une chaleur bienfaisante pour l'hiver.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Couverture avec manches, bordeaux
- Élément chauffant avec alimentation 220 V et régulateur de température
- Mode d'emploi

Informations produit

- Tension d'entrée : 230 V / 50 Hz
- Consommation : 50 W
- Paliers de température : 4
- Température de chauffe : jusqu'à 56 °C
- Dimensions : 150 x 250 cm
- Poids : 250 g/m²
- Matière : 100 % polyester

Utilisation

Placez l'élément chauffant dans la poche prévue à cet effet à l'arrière de la couverture.
Branchez la fiche d'alimentation à une prise.
Placez la couverture de façon à ce que l'élément chauffant se trouve à l'extérieur.

Le régulateur de température possède 4 paliers : **Off** (désactivé), **Low (faible), Med (moyen), Hi (élevé).** Placez le régulateur au palier souhaité.
Une LED de contrôle colorée s'allume.
Si vous ne l'utilisez pas, éteignez l'appareil et débranchez-le.

ATTENTION :
Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.

Fonction Timer (minuterie)

Dès que vous activez le régulateur de température, la fonction Timer est elle aussi activée. Cette fonction arrête automatiquement l'appareil après 90 minutes.

EXEMPLE :
Le régulateur est sur **Low** (faible). L'appareil maintient cette température pendant 90 minutes, avant de s'arrêter automatiquement. Si au cours de cet intervalle (90 minutes), vous réglez la température de **Low** (faible) à **Med** (moyen) ou **Hi** (élevé), l'appareil maintient la nouvelle température pendant 90 minutes avant de s'arrêter.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté. Attention : risque de blessures !
- Appareil produisant de la chaleur. Attention ! Risque de brûlures ! Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne pas utilisez si le coussin chauffant est humide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Une utilisation prolongée à même la peau et à température élevée peut entraîner des brûlures cutanées.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes d'entretien

NOTE :
Enlevez impérativement tous les éléments électriques avant de laver la couverture chauffante.

T	Lavable à 30 °C
o	Ne pas laver à l'eau de Javel
g	Repassage à basse température
>	Nettoyage chimique avec perchloréthylène
-	Ne pas mettre au sèche-linge.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-8942 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
16.08.2013

© Août/2013 - MB//EX:MSc//SK - GS
Importé par : PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne